

Modèles édentés pour prothèses dentaires complètes

B-3 NM

Modèles de maxillaire et mandibule édentés

Réalisé en matière synthétique dure, occlusion neutre, avec parties en retrait. Plaque avec endos métallique et pas de vis pour la fixation, au choix, par vissage ou à l'aide de la plaque de montage magnétique

B-3 NMB

Gabarit d'occlusion convenant au modèle B-3 NM.

B-3 NMG

Moules caoutchouc pour couler les modèles édentés d'occlusion neutre en plâtre, avec parties du retrait convenant au modèle B-3 NM.

B-3 ZP

Plaque de centrage pour moule B-3 NMG. Cette plaque de centrage transparente est destinée au positionnement d'un écrou de centrage lors de la coulée du modèle permettant le montage de celui-ci sur la tête fantôme ou en articulateur. L'ensemble contient 1 plaque de centrage, 1 vis de blocage et 5 écrous de centrage avec un pas de vis M6.

B-3 ZPB

Recharge d'écrou de centrage. Livré par 10 pièces.

B-3 CSP

Modèle maxillaire et mandibulaire édentés reproduisant l'aspect naturel et anatomique rencontré en exercice au cabinet. La position des points plus bas dans la crête maxillaire peut être déterminée dans la zone des premières molaires définitives. Idéal pour la formation et l'enseignement d'importantes bases théoriques concernant le montage des dents et la prise d'empreintes réalistes. De forme et de tailles particulièrement adaptées aux modèles frasaco de la série ANA-4. Réalisés en matière synthétique dure, sur plaque de montage métallique avec pas de vis permettant la fixation, au choix, par vissage ou à l'aide de plaques de montage magnétique.

B-3 CSPB

Gabarit d'occlusion convenant au modèle B-3 CSP.

B-3 CSP G

Moules caoutchouc pour couler les modèles édentés en plâtre convenant au modèle B-3 CSP. Cette forme permet la confection de modèles en plâtre avec plaque de centrage du type AN-4 ZPE.

AN-4 ZP

Plaque de centrage transparente pour positionner sur les moules en caoutchouc B-3 CSP G avec 4 ergots de guidage, vis de fixation et plaque de jonction avec pas de vis M6 pour la fixation des modèles en plâtre au choix par vissage ou à l'aide de la fixation magnétique sur les têtes frasaco ou en articulateur. Le coffret contient :

AN-4 ZPE

1 plaque de centrage, 1 vis de fixation, 5 plaques de jonction. Recharge d'écrou de centrage. Livré par 10 pièces.

B-3 KN

Modèles de maxillaire et mandibule édentés

Réalisé en matière synthétique dure, occlusion croisée, avec écrou M6 pour le vissage sur les têtes fantôme frasaco.

B-3 KNB

Gabarit d'occlusion convenant au modèle B-3 KN.

